# **Panasonic**



# 取扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド

パーソナルコンピューター

(このイラストは CF-S8 シリーズです。)

品番 CF-S8/CF-F8 シリーズ (Windows 7)

この説明書は、CF-S8シリーズ、CF-F8 シリーズ共用です。共通でない部分は、対象品番を表示しています。

本書は、ワイヤレスWANを使うまでの手順を説明しています。アプリケーションソフトの各種設定や FOMA®カードのセキュリティ、GPS機能などについては、画面で見るマニュアル 🗘 『ワイヤレス WANの使い方』をご覧ください。

## **匂 『ワイヤレスWANの使い方』の見方 -**

🚳 (スタート) または [スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] - [Panasonic] - [オ ンラインマニュアル] - [ワイヤレスWANの使い方] をクリックしてください。

FOMAカードは、乳幼児の手の届くと ガソリンスタンドなど引火性ガスが発 ころに置かない

生する場所に立ち入る場合は必ず事前 に電源を切る 誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼ ガスに引火するおそれがあります。



● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医 師にご相談ください。

\* やむをえずこのような環境でパソコン本体を使用するときは、無線切り替えスイッチを左(OFF側) にスライドしてください。

#### 使用上のお願い

- ワイヤレスWAN機能は日本国内でのみご利用ください。
- ワイヤレスWAN機能を使わないときは、こまめにワイヤレスWANを無効にすることをお勧めします。 ワイヤレスWANが有効になっていると電力が消費され、バッテリーでの駆動時間が短くなります。
- 本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り替えユーティリティを使って、あらかじめIEEE802.11a または無線LAN機能を無効に設定してください。無線LANのIEEE802.11a(5.2GHz/5.3GHz帯 無線LAN、W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。
  - ・ IEEE802.11aまたは無線LAN機能を無効に設定するには
    - ① 画面右下の通知領域の 🔼 をクリックし、 🧳 (無線切り替えユーティリティアイコン)をク
    - ② [802.11a無効]または[無線LAN オフ]をクリックする。

### パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

SS1009-0 DFQW5330ZA

© Panasonic Corporation 2009 Printed in Japan


# ワイヤレスWANの概要

ワイヤレスWANとは、本機に内蔵の通信モジュールを使って、インターネットなどを利用したデータ 通信を行う機能です。データカードや携帯電話を使わず、本機のみでデータ通信を行うことができます。


- 本機のワイヤレスWANは、NTTドコモのFOMA回線を利用します。
- FOMAハイスピードエリア内で、受信最大7.2 Mbps 、送信最大5.7 Mbpsの高速パケット通信が 可能です。FOMAハイスピードエリア外では、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。
- FOMAサービスエリア外では、本機のワイヤレスWAN機能をご利用できません。 通信可能エリアについては、以下のWebページでご確認ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

## 各部の名称と働き

CF-S8シリーズ







## 重要

アンテナ部は手や物などでふさがないようにしてください。

● <CF-S8シリーズをお使いの場合>

カードが抜けないように、本機を使用するときは必ずバッテリーパックを取り付けてください。 <CF-F8シリーズをお使いの場合>

カードが抜けないように、本機を使用するときは必ずFOMAカードスロットのカバーを閉じてく ださい。

## ワイヤレスWANご利用までの流れ

Step 1

ワイヤレスWANサービスを申し込む NTTドコモのFOMA回線契約を行います。また、FOMA HIGH-SPEEDを利用す る場合は、FOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダー(mopera U® など)と の契約を行います。 契約完了後、FOMAカードが送られてくるまで数日かかります。

Step2

FOMAカードを本機にセットする

NTTドコモのFOMA回線契約後、送られてきたFOMAカードを本機にセットします。

Step3

FOMA回線開通手続きをする

電話または「開通サイト」で、FOMA回線の開通手続きを行います。

Step4

ワイヤレスWAN接続の設定をして接続する ソフトウェアを設定し、ワイヤレスWANに接続します。

## 国 メモ )

● ワイヤレスWANを使うには、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[ワイヤレス WAN] が「有効」(工場出荷時の設定)になっていることを確認してください。 セットアップユーティリティを起動するには、Windowsを終了して再起動し、起動後すぐ、 「Panasonic」起動画面が表示されている間に F2 または Del を押してください。

#### Step1 ワイヤレスWANサービスを申し込む

NTTドコモのFOMA回線契約と、必要に応じてFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダー (mopera Uなど) との契約を行います。

## ENメモ)

サービスの申し込みには、インターネットへの接続が必要です。インターネットに接続できない場合 は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

- **7** デスクトップの (ドコモ 回線のお申し込み) をダブルクリックする。
  - 申し込み案内のページが表示されます。
- 2 画面に表示されたURL(http://askpc.panasonic.co.jp/dl/hspc/wwan/)をクリックする。
- 3 画面の内容をよく読み、案内ページの指示に従ってFOMA回線契約とmopera Uなどのプロバ イダーとの契約を行う。
  - NTTドコモのFOMA回線のお申し込みについて、詳しくは以下のWebページでご確認ください。 http://www.hspc-docomo.net (2009年10月1日現在)
- 4 NTTドコモへ本人確認のための書類を送付する。
  - 送付の際は、パソコン本体に付属の「ドコモ回線申込みサイト運用センター行」の封筒と「NTT ドコモFOMAサービス契約 本人確認書類送付用 送付書」をご利用ください。また、運転免 許証などの身分証明書のコピーも必要です。
- 回線の申し込みが完了すると、回線申込時に登録した住所にFOMAカードが届きます。
- ●「FOMAサービス契約申込書」(お客様控え)には、ワイヤレスWAN接続設定時に必要なネッ トワーク暗証番号が記載されています。大切に保管してください。

#### FOMAカードを本機にセットする Step2

7 台紙にはめ込まれているFOMAカードを台紙から取り外す。

2 本機の電源を切る。


**3** <CF-S8シリーズの場合>

バッテリーパックを取り外す。


➡『取扱説明書 基本ガイド』「各部の名称と働き」 <CF-F8シリーズの場合>


FOMAカードスロットのカバーを開ける。

FOMAカードスロットは、本体裏面にあります。



4 FOMAカードを図の向きにして、カードスロットに挿し込む。 「カチッ」と音がするまでカードを押し込んでください。 CF-S8シリーズ





**5** <CF-S8シリーズの場合> バッテリーパックを取り付ける。➡『取扱説明書 基本ガイド』「各部の名称と働き」 <CF-F8シリーズの場合> FOMAカードスロットのカバーを閉じる。

● FOMAカードの取り付けまたは取り外しは、必ず、本機の電源を切ってから行ってください。

● 本機を使用するときは、必ずFOMAカードスロットのカバーを閉じてください。


● FOMAカードの取り付けは、カードの向きに注意してください。向きを間違えたり無理な力を加 えたりするとカードがこわれることがあります。

● FOMAカードを取り外すとき

① FOMAカードを押し込み、いったん手を離す。 カードが少し飛び出します。

② 飛び出したカードを引き抜く。

FOMAカードを挿し込んだ状態から無理に引き抜くと故障の原因となります。





## Step3

# FOMA回線開通手続きをする



FOMAカード到着後、30日経過しても開通手続きが行われていない場合は、NTTドコモ側で自動的 に開通を行います。

#### 電話で開通手続きをする

以下のお問い合わせ先に電話をして、開通手続きを行ってください。(2009年10月1日現在)

お問い合わせ先 ドコモ回線申込みサイト運用センター:フリーダイヤル 000120-092-311 受付時間 午前10:00~午後6:00 (年末年始を除く)

### 開通サイトで開通手続きをする

開通サイトでの開通手続きはFOMA回線を利用するため、FOMA回線が使用可能なエリアで手続きを 行ってください。開通サイトご利用時の通信料金はかかりません。

- 7 FOMAカードをセットして本機の電源を入れ、管理者のユーザーアカウントでWindowsにログ オンする。
- **2** ワイヤレスWAN機能を有効にする。

本体前面にある無線切り替えスイッチを右(ON側)にスライドします。

画面右下の通知領域内のアイコンが 💣 に変わります。



メモ)

- 無線切り替えユーティリティで[ワイヤレスWAN オフ]に設定されている場合は、無線切 り替えスイッチをON側に切り替えてもワイヤレスWAN機能が有効になりません。画面右下 の通知領域の をクリックし、 をクリックして [ワイヤレスWAN オン] をクリックし てください。
- *3* 🚱 (スタート) [コントロール パネル] をクリックする。
- **4**[インターネットへの接続]をクリックする。
- [インターネットへの接続]が表示されていない場合は、[ネットワークの状態とタスクの表示] - [新しい接続またはネットワークのセットアップ] - [インターネットに接続します]をクリッ クして[次へ]をクリックしてください。
- **5** [ダイヤルアップ] をクリックする。
- 6 [Sierra Wireless HSPA Modem]をクリックする。
- 表示された画面で必要事項を入力して、[接続]をクリックする。
- ●「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、お使いの環境をクリックして設定し てください。
- 入力する項目は、以下の内容です。

[ダイヤルアップの電話番号]: \*99\*\*\*4# [接続名]: 任意の名前を入力します。 [ユーザー名]、[パスワード]は入力不要です。



- 8「インターネットに接続されています」のメッセージが表示されたら、[閉じる]をクリックする。
- 9 接続が完了したら、Internet Explorerを起動し、以下のURLへアクセスする。
  - NTTドコモ開通サイト
- http://www.esite.mopera.ne.jp/r\_open/mopera.html(2009年10月1日現在)

10 画面の指示に従って開通手続きを行う。 開通手続き完了後はInternet Explorerを終了し、ダイヤルアップ接続を切断してください。

#### ワイヤレスWAN接続の設定をして接続する Step4

ワイヤレスWAN機能を利用してインターネットに接続するための設定を行います。

詳しくは、画面で見るマニュアル 🗘 『ワイヤレスWANの使い方』をご覧ください。(表面を参照)

- 管理者のユーザーアカウントでWindowsにログオンしていることを確認する。
- 🙎 デスクトップの 厕 (ドコモ コネクションマネージャ (モバイルブロードバンド版)) をダブル クリックする。
  - 初めて起動したときは、「使用許諾契約の確認」画面が表示されますので、内容を確認して[同 意する]をクリックしてください。
  - お買い上げ後またはOSをインストールし直した後、Internet Explorerを一度も起動してい ない場合は、まずInternet Explorerを起動し、手順3に進んでください。
- **3** ワイヤレスWAN接続を設定する。
  - 設定ウィザード画面に従って操作してください。
  - ●「ご利用される機器を選択してください。」の画面が表示されたら、「接続されている機器の一 覧」で [モバイル ブロードバンド接続 (Sierra Wireless HSPA Network Adapter)] の 左側の口をクリックしてチェックマークを付け、[次へ] をクリックしてください。「接続さ れている機器の一覧」に機器が表示されていない場合は[検索]をクリックしてください。
  - 設定中にネットワーク暗証番号の入力が必要になることがあります。ネットワーク暗証番号 はFOMAカード契約時にNTTドコモから受領する「FOMAサービス契約申込書」(お客様控え) に記載されています。
  - 設定の途中で[キャンセル]をクリックすると、ウィザード画面が終了します。再度ウィザード 画面を表示するには、「ドコモコネクションマネージャ」画面の[設定]をクリックし、[設定ウィ ザード]をクリックしてください。

「以下の設定が完了しました」 というメッセージが表示されたら、内容を確認して [完了] をクリッ クしてください。

**4**「ドコモ コネクションマネージャ」の画面で [接続する] をクリックする。

再起動を促すメッセージが表示された場合は、画面に従って再起動してください。

- 「ドコモ コネクションマネージャ」の画面が表示されていない場合は、デスクトップの 劂(ド コモ コネクションマネージャ(モバイルブロードバンド版))をダブルクリックしてください。
- **5** 接続の注意事項を確認して、[接続] をクリックする。

# FOMAカードのパスワード (PIN1コード) について

第三者によるFOMAカードの無断使用を防止するため、FOMAカードにはPIN1コードというパスワー ドを設定することができます。

- PIN1セキュリティを有効にすることにより、第三者による本機からのワイヤレスWAN接続の無断 使用を防止することができます。
- PIN1コードは、ご契約時は「OOOO」に設定されています。第三者によるFOMAカードの無断使 用を防止するため、番号を変更することをお勧めします。

詳しくは、画面で見るマニュアル 🕲 『ワイヤレスWANの使い方』をご覧ください。(表面を参照)

- PIN1コードを3回連続して間違えると、FOMAカードがPINロックされます。PIN1コードを忘 れないようにしてください。
- FOMAカードがPINロックされた場合は、FOMAカードご契約時にお知らせする8けたの「PIN ロック解除コード」を入力して新しいPIN1コードを設定することによりPINロックを解除するこ とができます。ただし、PINロック解除コードを10回連続して間違えると、FOMAカードが完全 にロックされます。FOMAカードが完全にロックされた場合は、ドコモショップ窓口にお問い合 わせください。

# 困ったとき

ワイヤレスWANでデータ通信ができない、GPSが動作しないなどの対処方法は、画面で見るマニュア ルや『ワイヤレスWANの使い方』の「困ったとき」をご覧ください。(表面を参照)

## ドコモ コネクションマネージャについてのお問い合わせ

ドコモ コネクションマネージャについては、ドコモ インフォメーションセンターにお問い合わせくだ さい。

(2009年10月1日現在)

● お問い合わせ先:

<一般電話などからの場合>:フリーダイヤル 0000120-800-000 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

<ドコモの携帯電話からの場合>:(局番なし)151(無料)

午前9:00 ~午後8:00

## その他、ワイヤレスWANについてのお問い合わせ

ワイヤレスWANの操作方法、トラブルについては、下記にお問い合わせください。 (2009年10月1日現在)

● 窓口:

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

● 電話・FAX:

<電話>:フリーダイヤル 00 0120-873029 (フリーダイヤルがご利用できない場合は 06-6905-5067)

< FAX>: 06-6905-5079 ● 受付時間:

365日/9時~20時

当社製液晶プロジェクターの「ワイヤレス簡単接続(ad hocモードでの接続)」がご利用になれない ことがあります。

その場合は、「[USER]設定」で接続してください。

● 指定するIPアドレスは「169.254.\*\*.\*\*」以外に設定してください。

● パソコン側のIPアドレスは、プロジェクター側で使用するIPアドレスと同じセグメントに指定す

詳しくは、Wireless Manager mobile edition\*1の む『ネットワーク操作説明書』(c: ¥util ¥wlprjct ¥Win\_Wireless\_5.5\_JP.pdf)の「プロジェクターのネットワーク/セキュリティ設定」 「[USER]設定」をご覧ください。

※1 モデルによってはWireless Manager mobile editionがインストールされていない場合があります。

# 本機の修理時のお願い

- FOMAカードは、パソコン本体から取り外して、お客さまにて保管してください。 弊社でFOMAカー ドをお預かりすることはできません。
- FOMA回線契約が完了しているお客さまは、修理期間中も回線料金が請求されますので、あらかじ

# ワイヤレスWANの仕様

通信速度 パケット通信

受信 最大 7.2 Mbps (ベストエフォート方式\*\*<sup>2</sup>)

送信 最大 5.7 Mbps (ベストエフォート方式\*2)

※2 ベストエフォート方式とは、基地局の距離や回線の混雑度により上下する通信方式です。 ● 本機は技術基準認証済みの無線装置を内蔵しています。

- 受信時および送信時の最大通信速度として表示している数値は、いずれも技術規格上の最大値であ り、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混 雑状況に応じて変化します。
  - FOMAハイスピードエリア外では、送受信ともに最大384 kbpsの通信となります。また、FOMA ハイスピードエリア内であっても、場所によっては受信および送信が最大384 kbpsの通信となる 場合があります。
- 本機のワイヤレスWAN機能は無線を使用しているため、電波の届かない場所(トンネル、地下、 建物の中など)ではご利用できません。屋外でも電波の弱い場所ではご利用できないことがあります。 また、高層ビルやマンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご利用できないことが
- 電波が強く、電波状態が良好で移動せずに使用している場合でも、通信が切断することがあります。
- お使いの環境によっては、通信速度が遅い場合があります。
- 「FOMA」、「mopera」、「mopera U」はNTTドコモの登録商標です。